Laborator 5

ORM – Studiu de caz: NHibernate – Partea I

PARTEA 1 – Crearea bazei de date cu Microsoft SQL Server


- 1. Creați baza de date în Microsoft SQL Server intitulată Lab5_NHibernate. Scopul bazei de date este de a păstra evidența bălților de pescuit, magazinelor de pescuit etc.
- 2. Creati un tabel intitulat *BaltiPescuit* având următoarea structură:

```
CREATE TABLE [dbo].[BaltiPescuit](
        [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
        [TitluBaltaPescuit] [varchar](100) NULL,
        [Descriere] [varchar](max) NULL,
        [Adresa] [varchar](50) NULL,
        [Telefon] [varchar](50) NULL,
        [CodBalta] [varchar](4) NOT NULL,


        CONSTRAINT [PK_BaltiPescuit] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
        [CodBalta] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
```

3. Populati tabelul respectiv cu date despre bălti si lacuri, urmând exemplul de mai jos:


4. Deschideți Microsoft Visual Studio și click pe Create a new project




5. Selectați Windows Forms App (.NET Framework)



6. Introduceți numele proiectului ca în imaginea de mai jos




7. După ce aplicația a fost creată, mergeți în meniul *Tools – NuGet Package Manager – Manage NuGet Package for Solution*




8. În fereastra NuGet deschisă, faceți clic pe tab-ul *Browse*. Introduceți în textbox-ul de căutare cuvântul cheie *NHibernate* și identificați produsul NHibernate în lista de mai jos cu rezultate. A se vedea figura de mai jos. După ce l-ați selectat, clic (selectați cele două checkbox-uri) în dreapta pe cele două elemente ale proiectului și apoi clic pe butonul *Install*.


24.03.2022




9. După finalizarea instalării framework-ului NHibernate, verificați în dreapta că totul a fost instalat corespunzător și că arată ca în imaginea de mai jos:




10. Click dreapta pe numele proiectului (nu pe soluție), mergeți în *Add – New Folder* și creați un folder nou așa cum este prezentat în imaginea alăturată.




11. Introduceți numele noului folder ca Domain



12. Clic dreapta pe folderul nou create și mergeți Add – Class. A se vedea imaginea de mai jos.




13. Selectați Class și Introduceți un nume pentru clasa respectivă, e.g. Balti



14. Deschideți noua clasă create și adăugați următoarele proprietăți.

```
public class Balti
{
    public int ID { get; set; }
    public string TitluBaltaPescuit { get; set; }
    public string Descriere { get; set; }
    public string Adresa { get; set; }
    public string Telefon { get; set; }
    public string CodBalta { get; set; }
}
```

- 15. Creați un nou folder intitulat Mappings
- 16. Adăugați un fișier XML în folderul *Mappings* cu numele *Balti.hbm.xml*. A se observa notația *hbm* care este o notație după care NHibernate va face recunoașterea automată ca fiind un fișier de mapare (legătură). Pentru a adăuga fișierul XML, clic dreapta pe folder și *Add New Item* și selectați *XML File*. Introduceți numele stabilit anterior și click ok.



17. În fișierul XML creat, adăugați următorul conținut imediat sub prima linie a fișierul XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2"</pre>
                 assembly="Lab5 NHibernate"
                 namespace="Lab5 NHibernate">
 <class name="BaltiPescuit">
   <id name="ID" column="ID">
     <generator class="identity"/>
   cproperty name="TitluBaltaPescuit" />
   cproperty name="Descriere" />
   cproperty name="Adresa" />
   cproperty name="Telefon" />
   cproperty name="CodBalta" />
 </class>
</hibernate-mapping>
   18. Deschideți fișierul App.config și adăugați conținutul de mai jos.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
   <section name="hibernate-configuration" type="NHibernate.Cfg.ConfigurationSectionHandler,</pre>
NHibernate" />
 </configSections>
 <hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2">
   <session-factory>
     cproperty name="dialect">NHibernate.Dialect.MsSql2008Dialect/property>
     roperty name="connection.driver_class">NHibernate.Driver.SqlClientDriver/property>
     <property name="connection.connection_string">Data Source=LAPTOP-TECH;Initial
Catalog=Lab5 NHibernateDB; Integrated Security=True</property>
     cproperty name="show sql">true</property>
     <mapping assembly="Lab5 NHibernate" />
   </session-factory>
 </hibernate-configuration>
</configuration>
```

Atenție! Numele proprietății *connection.connection_string* trebuie modificat în funcție de fiecare calculator pe care se află baza de date.

- 19. Deschideți *Form1* și în clasa acestuia vom declara următoarele variabile
- Înainte de constructorul clasei aferente formularului, adăugați liniile de cod de mai jos. Ulterior, rezolvați importurile și namespace-urile aferente claselor respective.

```
private Configuration myUBConfiguration;
private ISessionFactory myUBSessionFactory;
private ISession myUBSession;
```

20. Adăugați un buton pe formularul respectiv, intrați în modul de editare al codului sursă pentru buton respectiv și adăugați liniile de mai jos:

```
myUBConfiguration = new Configuration();
            myUBConfiguration.Configure();
            myUBSessionFactory = myUBConfiguration.BuildSessionFactory();
            myUBSession = myUBSessionFactory.OpenSession();
           using (myUBSession.BeginTransaction())
                BaltiPescuit balta = new BaltiPescuit
                    TitluBaltaPescuit = "Test Balta",
                    Descriere = "O descriere a baltii",
                    Adresa = "Adresa baltii",
                    Telefon = "0700000111",
                    CodBalta = "EST"
                };
                try
                {
                    myUBSession.Save(balta);
                    myUBSession.Transaction.Commit();
                    MessageBox.Show("Datele au fost salvate cu succes.");
                }
                catch(Exception ex)
                    MessageBox.Show("Urmatoarea eroare a fost intampinata -> " +
ex.Message.ToString());
                }
```

21. Testați și rulați exemplu respectiv. Apăsați butonul *Înregistrare Test* și un mesaj o să fie returnat în funcție de statusul operației, cu succes sau nu.



Aplicații de laborator

1. Îmbunătățiți formularul *Form1* astfel încât utilizatorul să aibe posibilitatea să adauge și alte lacuri de pescuit.